

اشتراطات السلامة التي يجب مراعاتها عند تركيب برادات الماء العامة

تركيب جهاز حماية من التسريب الأرضي والتيار العالي (RCBO) في لوحة التوزيع (DB) للدائرة المغذية للبراد تتناسب سعته مع سعة طاقة البراد.

تركيب مقبس كهربائي مقاوم للماء يحتوي على جهاز حماية ضد التسريب الأرضي والتيار العالي (RCBO).

يجب أن تمرر التوصيلات الكهربائية بداخل مواسير عازلة.

عمل سقف حماية من عوامل الطقس المختلفة.

يجب وضع برادة الماء داخل غرفة مخصصة ومراعاة رفع البرادة بقاعدة اسمنتية لا تقل عن 10 سم عن مستوى الأرض.

تغطية الأرضية بمادة عازلة وغير موصلة للكهرباء.

يجب تأريض جسم برادة الماء للحماية من التسريب الأرضي.



لطلب فحص برادة المياه أو الإبلاغ تواصل معنا عبر مركز الاتصال على الرقم 1011

الصيانة الدورية لبرادات المياه وجهاز الحماية من التسريب الأرضي والتيار العالي (RCBO) بالاستعانة بكهربائي مرخص.